

Nepoužívejte k čištění jakýchkoliv částí nábytku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Pro ošetření venkovního nábytku (zejména odstranění prachu a běžných nečistot) doporučujeme omýt nábytek vlažnou vodou, popřípadě s mýdlovým čističem nebo speciálními čisticími prostředky na zahradní nábytek. Lze použít vysokotlaký čistič.

Dřevěné části zahradního nábytku doporučujeme ošetřovat přípravky k tomu určenými, například teakový olej.

Četnost opakování nátěrů teakovým olejem závisí na místě, intenzitě a způsobu používání nábytku. Obecně platí, že nátěr nábytku teakovým olejem je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch nábytku zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu nábytku jako kapky a začne se vpíjet do dřeva. V opačném případě se vytvoří působením povětrnostních vlivů stříbřitě šedá patina, kterou však někteří uživatelé spíše preferují. Ta nábytek rozhodně nijak nepoškozuje.

Nábytek olejujeme zásadně vyčištěný! Nábytek nejprve zbavíme pomocí vysokotlakého čističe nečistot. Nábytek můžeme pochopitelně ošetřit také ručně, pomocí kartáče a neutrálního mýdla. Použit lze také speciální čisticí prostředky, jako čisticí prostředek na teakový nábytek a chlorový bělicí prostředek.

Před nanesením ochranného prostředku - oleje musí být dřevo naprosto suché a očištěné od prachu a tuku. K ošetření je vhodný například olej na tvrdé dřevo, speciální olej na teakové dřevo nebo lazura na teakový nábytek pro použití ve venkovním prostředí. Čistý měkký hadřík lehce navlhčete olejem a naneste tence a rovnoměrně ve směru struktury dřeva.

Použitý nábytkový kování nevyžaduje zvláštní údržbu. Při montáži nábytku dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku.

Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách nebo přikryjte plachtou.